

RADIO 22RR800

00/16/19/22



Abmessungen: Gehäuse - 480 x 270 x 100 mm Boxen - 240 x 270 x 100 mm

PHILIPS



				Soito
INHALTSVERZEICHNIS Technische Daten Funktionen der Bedienungsorgane	<u>S</u> e	<u>eite</u> 1 2	Zeichnungen für Einstellungen des Tonbandgeräts Einstellvorschrift für das Tonbandgerät Reparaturhinweise, Tonbandgerät	Seite 16 17 18
Anschlussbuchsen Abgleichvorschrift Einstellung des Ruhestromes der Endstufe Schaltbild HF+ZF		2 3-4 3 5-6 7-8	Wartung Mechanische Konstruktionen Reparaturhinweise, Radio Reparaturhinweise, restzen verschiedener Einzelteile	18 18 19 20 21
Schaltbild NF Printspur mit Spannungen und Spulen Verdrahtung der Druckplatine Blockschaltbild Explosiv-Zeichnung des Tonbandgeräts Liste der Einzelteile des Tonbandgeräts		9-10 1-12 3-14 5	Zeichnungen zum Ersetzen verschiedener Einzelteile Liste sämtlicher Einzelteile Liste mechanischer Einzelteile Pesenantrieb Liste elektrischer Einzelteile	21 22 22 22 23

SPEZIFIZIERUNG

Speisespannungen: 220 V \sim (110-127-240 V \sim) Netz 12 V... (8 x 1,5 V) Batterie Verbrauch: (ohne Signal - ohne Cassette) 75 mA - 90 mA 100 mA - 125 mA Radio FM: Aufnahme: (Radio FM) ≤ 155 mA Wiedergabe $\leq 235 \text{ mA}$ Schnellauf: Empfindlichkeit: 2 x 2 W (8 Ω) $2 \text{ mV/k}\Omega$ Tonbandgerät (1-4) 230~mV (500 k Ω) (3-5)60 mV (220 kΩ) 0,4 mV Mikrofon


Ausgangsleistung: 2x2 W Batteriespeisung 2x6 W Netzspeisung Lautsprecherimpedanz ZF - AM /00/19 ZF - AM /16/22 8Ω 452 kHz 460 kHz 10.7 MHz 4.76 cm/s ZF - FM Bandgeschwindigkeit 2x2 stereo Anzahl Spuren 55 kHz (<u>+</u> 6 kHz) 1,0 - 2,0 kHz Frequenz Löschoszillator ∖f-Löschoszillator MW 4,0 - 6,0 kHz ∆f-Löschoszillator LW

WELLENBEREICHE

(2000 - 1154): 150 - 260 : 520 - 1605 kHz LW (580 - 187 m) (188 - 73 m) (79 - 30,3 m) kHz MW : 1,6 - 4,1 kHz : 3,8 - 9,9 MHz : 87,5 - 108 MHz 87,5 - 104 MHz ΜВ KW (/00)(/16/19/22)


Index: CS31159-CS31170











FUNKTIONEN DER BEDIENUNGSORGANE

1	Stoptaste	
2	Vorlauf	SK-W

Wiedergabe SK-W

4 Rücklauf SK-W

Aufnahme SK-M

6 Cassettenauswerfer

Pausenknopf

Frequenzschalter vom Lösch-

8 oszillator für AM + SK-Q Mono/Stereo-Schalter

Schalter für Wiedergabe SK-N Cassettenrecorder

10 Mikrofon-Schalter SK-L

(11)	TA/TB-	-Schalter	extern	SK-F

12 AFC-Schalter SK-H

SK-F

13 LW-Schalter

MW-Schalter

(15) MB-Schalter SK-E
(16) KW-Schalter SK-D

17 FM-Schalter SK-B
(18) Aus-Schalter SK-A

19 Antennenauswerfknopf

20 Entriegelknöpfe für LS-Boxen 21) Abstimmung FM S412 + S415

(22) Abstimmung AM C411

(23) Feinabstimmung KW/MB R427

24) Lautstärkeregler R433

25) Balanceregler R429

(26) Hochtonregler R431

(27) Tieftonregler R437

28 Knopf für Recorderzähler

(29) Knopf für Batteriekontrolle SK-P

30 Knopf für Skalenbeleuchtung und Stereo-Indikator (Batterie)

Mono/Stereo-Schalter SK-S Mikrofon

32 Netzspannungsumschalter

ANSCHLUSSBUCHSEN

33 LS-Anschlussbuchsen

34) TA-Anschlussbuchse


35) TB-Anschlussbuchse

36 AM-Antennenanschlussbuchse

37) FM-Antennenanschlussbuchse

38) Netzschnur-Anschlussbuchse

(39) Mikrofon-Anschlussbuchse



STEREO DECODER


Wave ranges	Signal to	\Diamond	Tuning	Detune	Indication
FM (87.5-104 MHz) н (87.5-108 MHz)	100 MHz + pilot (19 kHz) 100 MHz pilot (19 kHz) + { S (L-R) right (1 kHz)} 100 MHz Multiplex right only (1 kHz) 100 MHz Multiplex right only (5 kHz)	\(\Phi\)	Tune in (100 MHz)	XX	⑥ V _{max} ~ (≥ 0.7 V) ⑦ V _{max} ~ ② 1.8 V ~ ② V _{max} ~ (≥ 2.5 V) ⑧ V _{max} ~ (≥ 1.4 V) ④ V _{max} ~ (≥ 0.3 V)
	5	TEREO SWI	TCHING LEV	EL	
	Pilot (19 kHz)	©		R298	9

- Durch Maximal-Einstellung der Ausgangsspannung an unter Zuhilfenahme eines Signal-Generators (in der Nähe der Zwischenfrequenz abgestimmt) die Resonanzfrequenz des Keramik-Resonators bestimmen.
 - Anm.: Dazu sind die Kerne der Spulen \overline{V} , \overline{T} und \overline{R} vollständig hineinzudrehen.
- Einen Oszillografen über einen 100-kΩ-Widerstand an anschliessen und damit auf maximale Höhe und Symmetrie abgleichen.
- 3 Die Brücke A auftrennen.
- Einen Hubgenerator/Oszillografen über einen 100-kΩ-Widerstand an 3 anschliessen und die maximale Bildhöhe und Bildsymmetrie einstellen.
- Die Brücke schliessen, Einen Hubgenerator/Oszillografen über einen 100-kΩ— Widerstand an 4 anschliessen, dann auf maximale Linearität und Symmetrie der S-Kurve abgleichen.
- [6] Das Signal über eine Blindantenne an den FM-Antennenanschluss anlegen.
- [7] Wie unter [5], jedoch hier auf maximale AM-Austastung abgleichen. Durch Anschluss eines Gleichspannungs-Voltmeter an 4 den Nulldurchgang der S-Kurve prüfen.
- 8 Einen Stereo-Generator (z.B. PM 6455) anschliessen.
- 9 R298 auf gerade aufleuchtenden Stereo-Indikator abgleichen.

Einstellen des Ruhestromes der Endstufe


- . Führe dem Gerät eine Speisespannung von 12 V... zu.
- . Öffne die Brücke in der Kollektorleitung von TS477b (TS479b) und schliesse parallel hierzu ein mA-Meter an.
- . Schalte das Gerät in Stellung FM.
- . Gleiche den Kollektorstrom von TS477b (TS479b) mit R947 (R967) auf 5,0 mA... ab.
- . Der Wert dieses Stromes soll 5 Minuten nach dem Einschalten 4,0 6,0 mA sein bei einer Umgebungstemperatur von 15-35 °C.


Anm.: Öffne beim Ersetzen der Stereodecoder-Printplatte Brücke $\stackrel{\Box}{\Longrightarrow}$.





Wave ranges	Signal to	_	Tuning	Detune	Adjust	Indication		
SK	Signal to	\Diamond		 		0 0		
MW (520-1605 kHz)	1 → 33 nF	♠	C411a/b min. cap.	KI	V T	2		
MW (520-1605 kHz)	1 → 33 nF	够	C411a/b min. cap.		L K	② Min. output		
Repeat - Herhalen - 1	Répéter - Wiederholen	- Ripetere	- Repetir - F	depetera - Gentag	– Gjenta – Toist	a		
LW (120-260 kHz)	155 kHz		Tune in		C622	2 Max. output		
	260 kHz				C589			
Repeat - Herhalen - 1 MW (520-1605 kHz)	Répéter - Wiederholen 550 kHz	- Ripetere	- Repetir - F	epetera - Gentag	P F	a ② Max. output		
	1500 kHz	•	Z'		C594	•		
Repeat - Herhalen -	Répéter - Wiederholen	- Ripetere	- Repetir - F	lepetera - Gentag		a		
34TD (1 C 4 1 34TIm)	1.69 MHz 3.9 MHz		Tune in		N E	② Max. output		
MB (1.6-4.1 MHz)		3.9 MHz	3.9 MHz	3.9 MHz	₩	Ø		C615 C593
Repeat - Herhalen -	Répéter - Wiederholen	- Ripetere	- Repetir - I	Repetera - Gentag	- Gjenta - Toist	a		
	6.33 MHz	_	Tune in		M	_		
SW (3.8-9.9 MHz)	17.07 MHz	(Φ)			C610 C591	② Max. output	
		€>		WSHBQ	Ū			
	3				S			
FM (87.5-104 MHz) * (87.5-108 MHz)	10.7 MHz via 5 μF Δf: 250 kHz		Max. Ind.		Q H	4		
	50 Hz	(†) 6			B	[5]		
					R821	7		
FM (87.5-104 MHz)	104 MHz #108 MHz	₩	min. Ind.		C441	② Max. output		
н (87.5-108 MHz)	88 MHz		max. Ind.		S416	2 Max. output		
Repeat - Herhalen -	Répéter - Wiederholer	n - Ripetere	e - Repetir - I	Repetera - Gentag	- Gjenta - Tois	ta T		
FM (87.5-104 MHz) * (87.5-108 MHz)	96 MHz * 98 MHz	₩	Tune in		S412	② Max. output		


m only for version /00























Fig. 4







Fig. 5








Fig. 8

Fig. 7




Fig. 1

51	4822 249 40046	71	4822 532 10544	89	4822 492 60344	106	4822 528 90173
52	4822 492 30655	72	4822 492 50273	90	4822 532 50265	107	4822 403 50576
53	4822 403 50584	73	4822 492 50808	91	4822 528 90081	108	4822 528 20022
54	4822 492 30654	74	4822 492 30653	91a	4822 278 90008	109	4822 492 60912
55	4822 492 30836	75	4822 403 50009	92	4822 358 30152	110	4822 532 50265
56	4822 403 10115	76	4822 403 50431	93	4822 492 30778	111	4822 403 20083
57	4822 492 30836	77	4822 403 50587	93a	4822 403 50591	112	4822 403 30089
58	4822 411 50259	78	4822 402 60322	94	4822 492 40438	113	4822 532 50265
59	4822 411 50261	79	4822 492 40416	96	4822 403 10118	116	4822 278 90223
60	4822 500 10136	80	4822 492 40117	97	4822 462 70107	119	4822 532 50043
63	4822 492 50676	81	4822 532 50268	98	4822 528 10225	120	4822 358 3007
64	4822 492 61314	82	4822 528 80409	99	4822 492 61534	121	4822 528 10228
65	4822 520 40005	83	4822 528 10227	100	4822 532 50648	122	4822 520 10219
65a	4822 402 60321	84	4822 492 30655	101	4822 535 90062	123	4822 520 1029
66	4822 520 30226	85	4822 500 10137	102	4822 310 20218	124	4822 349 5006
67	4822 532 50268	86	4822 492 30777	103	4822 520 30225	125	4822 358 3017
68	4822 403 40039	87	4822 520 40005	104	4822 530 70119	126	4822 361 2006
69	4822 249 10059	88	4822 492 40374	105	4822 492 60345	127	4822 276 1037
70	4822 532 50043					128	4822 403 5049

CS31166

Einstellen des A/W-Kopfes 69 (siehe Abb. 4)

- a. Höheneinstellung (rechte Seite)
- . Benutze für diese Einstellung eine Sonderlehre; siehe A in Abb. 4 (4822 402 60245).
- . Baue das Gerät aus.
- . Man geht von einer Senkrechtlage der Tonrolle aus.
- . Schalte das Gerät in Stellung "Wiedergabe".
- Schiebe Lehre A über die Tonrolle, während Anpressrolle 68 zurückgezogen wird. Die Lehre ist so weit über die Tonrolle zu schieben, dass sie sich mit den Lösch- und A/W-Kopf-Bandführungen auf einer Linie befindet.
- Bei richtiger Höheneinstellung des A/W-Kopfes, schiebt sich die Lehre genau zwischen die Bandführung vorgenannter Köpfe. Ist dies nicht der Fall (A/W-Kopf steht zu hoch oder zu niedrig), kann der Kopf mit Mutter 66b nachgestellt werden. Mutter 66b hiernach lacksichern.

b. Azimuteinstellung (linke Seite)

- . Justiere mit eingebautem Gerät.
- . Lege eine Testcassette (6300 Hz) Code-Nummer 8945 600 11501 in das Gerät.
- . Schalte das Gerät in Stellung "Wiedergabe/Mono".
- . Schliesse ein Röhrenvoltmeter zwischen den Punkten 1 und 2 oder 4 und 2 des Bandanschlusses an.
- Justiere die Ausgangsspannung mit Mutter 66 auf Maximal-

Überprüfen der Andruckkraft von Anpressrolle 68 (siehe Abb. 5)

Die erforderliche Kraft zum Abheben der Anpressrolle von der Tonrolle in Wiedergabestellung soll 150...190 g betragen. Diese Kraft ist einstellbar, indem man die Torsionsfeder in eine andere Befestigungsöffnung hakt.

Der Abstand zwischen dem Anpressrollenhebel und Nocken A soll in Stellung "Wiedergabe" wenigstens 0,5 mm betragen. Einstellen dieses Abstandes erfolgt durch Biegen von Nocken A.

Kontrolle der Rutschkupplung 108, Abb. 5

Die Möglichkeit besteht, dass das Band in der Cassette nicht oder unregelmässig auf den rechten Spulenteller gewickelt wird. Dies kann eine Beschädigung des Bandes verursachen.

Dieser Fehler kann entstehen durch:

a. <u>Nicht richtige Andruckkraft des Antriebsrades von Rutschkupplungsbügel 108 gegen den rechten Spulenteller</u>

Diese Kraft soll 70...100 g betragen. Die Einstellung hiervon bezieht sich auf die Aufwickelfriktion.

- Diese wird wie folgt gemessen:
- . Schalte die automatische Endabschaltung ab, indem man den Kollektor und Emitter von TS472 kurzschliesst.
- . Schliesse ein mA-Meter zwischen Punkt 4 von SKW und dem Einstellkreis an.
- . Schalte das Gerät ohne Cassette in Stellung Wiedergabe und
- stelle die Stromaufnahme fest. . Blockiere den rechten Spulenteller und lies die Stromzunahme
- ab; diese soll 8...16 mA betragen.
 Beträgt die Stromzunahme weniger als 8 mA, dann ist die Andruckkraft des Antriebrades von Rutschkupplungsbügel 108 gegen den rechten Spulenteller auf mindestens 70 g herabzu-
- setzen (siehe Abb. 5). Beträgt die Stromzunahme mehr als 16 mA, dann ist die Andruckkraft bis maximal 100 g zu erhöhen (siehe Abb. 5).

Die Andruckkraft ist durch Biegen der Drahtfeder 105 einstell-

Erhält man auf diese Weise beim Blockieren des rechten Spulentellers keine Stromzunahme von 8...16 mA, dann ist der Fehler wahrscheinlich Ursache von:

b. Zu geringer Aufwickelfriktion

In diesem Fall ist Ersetzen des Friktionfilzringes oder nötigenfalls der Feder und des Friktionsrads erforderlich (siehe Abb. 6). Bei einer nicht demontierbaren Aufwickelfriktion, ist kompletter Ersatz erforderlich

c. Zu viel Reibung in der Cassette

Beträgt die Stromzunahme 8...16 mA (siehe Beschreibung unter Punkt a), dann ist das schlechte Aufwickeln des Bandes einer zu grossen Reibung des Bandes in der Cassette zuzuschreiben.

Überprüfen der Anpressfeder 99

Die zum Andrücken der Cassette erforderliche Kraft soll 200...300 g betragen. Messen erfolgt mit Federdruckmesser.

PRÜFUNGEN UND EINSTELLUNGEN DES ANTRIEBSMECHANISMUS

Kontrolle der Umspulstufe (siehe Abb. 7)

- a. In Stellung "Wiedergabe" soll der Abstand zwischen der Schwungscheibe und Zwischenrad 108 1...2 mm betragen. Nachstellen erfolgt durch Biegen von Fahne E.
- b. In Stellung "Rückspulen" sollen die Abstände A und B mindestens 0,2 mm betragen. Nachstellen erfolgt durch Biegen der Fahne F bzw. der Fahne G.
- c. In Stellung "Aufwickeln" sollen die Abstände C und D wenigstens 0,2 mm betragen. Nachstellen erfolgt durch Biegen der Fahne F bzw. der Fahne G.
- d, In den Stellungen "Wiedergabe", "Aufwickeln" und "Rückspulen" soll der Bremsbügel an die beiden Anschlagfahnen auf der Montageplatte anliegen und muss der Abstand Bandteller-Bremsbügel mindestens 0,3 mm betragen.

Einstellen der Schwungscheibe (siehe Abb. 8)

- . Baue das Gerät aus.
- Der Abstand zwischen der Unterseite der Tonrolle und der Lagerplatte soll 0,1...0,3 mm betragen (Recorder mit Spulentellerseite nach unten).
- . Einstellen erfolgt, indem man Bügel 123 mit einem Schraubenzieher verschiebt.

Einstellen des Motors

Die Höheneinstellung des Motors muss so sein, dass die Motorantriebsscheibe sich auf einer Linie mit den Antriebsscheiben von Schwungrad und Friktionskupplung befindet.

ELEKTRISCHE MESSUNGEN UND ABGLEICHVORGÄNGE

Einstellen des Vormagnetisierungsstroms

- . Schalte das Gerät in Stellung "Aufnahme/Radio-UKW".
- . Die Spannung an R850 und R851 soll 9,0 mV~ betragen. Der Wert kann mit Einstellpotentiometer R852 und R853 eingestellt werden.

Überprüfen der Löschoszillatorspannung

- . Schalte das Gerät in Stellung "Aufnahme".
- Die Spannung am Löschkopf soll mindestens 10,5 V bei einer
- Frequenz zwischen 50 und 60 kHz betragen.

Überprüfen der Bandgeschwindigkeit

- Die Bandgeschwindigkeit lässt sich auf zwei Weisen messen: a. mit einer Testcassette mit einem nach jeweils 4,76 m aufmodulierten 800-Hz-Signal (Code-Nummer 8945 600 11501)
- b. mit einem Stroboskop

a. Testcassette

- . Lege eine Testcassette in das Gerät.
- . Schalte das Gerät in Stellung "Wiedergabe".
 . Die Zeit zwischen zwei Signalen soll 98... 102 s betragen.

b. Stroboskop

- . Entferne mit z.B. einem Messer oder einer Feile eine Seitenwand von der Cassette.
- wand von der Cassette. . Mache die Ränder gratfrei und ziehe das Band aus der Cassette.
- . Baue das Gerät und den Recorder aus.
- . Stelle ein Stroboskop in richtiger Höhe neben dem Recorder. Führe das Band entlang dem Stroboskop (siehe Abb. 3).
- Die Bandgeschwindigkeit soll 4,75 cm/s + 2 % betragen.

Bei zu niedriger Bandgeschwindigkeit, ist zunächst zu überprüfen, ob Anpressrolle, Rutschkupplung, Schwungrad usw. schwergängig sind. Hiernach kann die Geschwindigkeit mit R987 auf der NF-Platine abgeglichen werden.

Anm.: Ursachen einer abweichenden Bandgeschwindigkeit

- . Die Andruckkraft der Andruckrolle ist zu gross. Stelle die
- Andruckkraft erneut ein. . Schwungscheibe und Spulenteller sind schwergängig. Reinige und schmiere diese.
- . Pese Pos. 92 ist verschmutzt oder fett. Reinige oder entfette diese mit Alkohol oder Spiritus.

Kontrollieren der automatischen Endabschaltung

Bei schlechter Funktion der automatischen Endabschaltung ist zunächst festzustellen, ob der Fehler im elektronischen Teil oder im rotierenden Schalter sein kann. Hierzu misst man die Spannung am Knotenpunkt C732 - R997, Beträgt die Spannung 3...4 V, sind der Kollektor und der rotierende Schalter einwandfrei und muss der Fehler im elektronischen Teil sein. Bei abweichendem Wert müssen Kollektor und rotierender Schalter überprüft und ggf. ersetzt werden.

MECHANISCHE KONSTRUKTIONEN

Schnellstopmechanismus (siehe Abb. 1)

Schiebt man den Schnellstopknopf in Richtung der Bedienungstasten, dann hebt Bügel 78 die Druckrolle 68 von Tonrolle 121. Bügel 65a nimmt die Rutschkupplung 108 vom rechten Bandteller. Ausserdem betätigt Bügel 65a Schalter SKU. Dieser schliesst die Abschaltautomatik kurz. Hierdurch wird vermieden, dass der Motor in Schnellstopstellung stoppt. Die Stoptaste ist mit einem Bügel versehen. Dieser Bügel hat die Aufgabe, den Schnellstopknopf beim Drücken der Stoptaste in seine ursprüngliche Lage zurückzubringen.

Um Weiterlaufen des Motors während des schnellen Vor- oder Rücklaufs zu verhindern, wurde in Serie mit SKU ein Kontakt von SKT geschaltet. Diese Kontakte werden nur in den Stellungen "Aufnahme" und "Wiedergabe" geschlossen.

Die Code-Nummern der verschiedenen Teile der Rutschkupplung sind: (Abb. 6)

Pos.	Bezeichnung	Code-Nummer
300 301 302 303 304 305	Rutschkupplung komplett Klemmring Kunststoffring Feder Antriebsscheibe Filzring	4822 528 20162 4822 530 70119 4822 532 50262 4822 492 50911 4822 528 70231 4822 532 50855

REPARATURHINWEISE TONBANDGERÄT

Auswechseln der Antriebspese 92

- . Entferne Schwungradlagerbügel 123.
- . Erneuere Antriebspese 92.
- Stelle den Schwungradlagerbügel nach Auswechseln der Antriebspese 92 erneut ein. Siehe hierzu "Mechanische Einstellungen und Prüfungen".

Auswechseln von Schwungrad 121 und Rutschkupplung 108

- . Entferne Schwungradlagerbügel 123.
- . Entferne Kunststoff-Klemmring 110.
- Entferne Antriebspese 92.
- . Entferne Schwungrad und Rutschkupplung gleichzeitig.
- Anm.: 1. Bei Montage ist darauf zu achten, dass der Nocken auf der Rutschkupplung 108 in den Haken von Feder 105 fällt.
 - 2. Nach Montage ist der Schwungradbügel erneut einzu-stellen. Siehe hierzu "Mechanische Einstellungen und Prüfungen".

Auswechseln des rechten Bandtellers 98

- . Baue das Gerät aus.
- Entferne Kappe 97. . Hebe den Bandteller von der Bandtellerachse.

Auswechseln des linken Bandtellers 83

- . Entferne Klemmring 11, Zählwerkpese 125, Pesenantriebsscheibe 106 und Klemmring 104.
- . Ziehe den Bandteller komplett mit der Bandtellerachse aus dem Lager.

Auswechseln des Kollektors 102

Im Werk wird der Kollektor 102 auf die Montageplatte gefälzt, wobei die beiden Falze ausserdem zum Anschluss der Zuleitungsdrähte dienen.

Für Service ist diese Methode weniger geeignet. Der Concern Service liefert deshalb unter Code-Nummer 4822 310 20218 einen speziellen Kollektor, auf dem bereits 2 Falze mit Isolierring angebracht sind. Dieser Kollektor ist auf die Montageplatte zu kleben, wozu man zum Beispiel 2-Komponentenleim, Code-Nummer 4822 390 30014, benutzen kann. Die Zuleitungsdrähte lassen sich nunmehr auf normale Weise an die beiden Falze

WARTUNG

Reinigung des Geräts und Schmierung der wichtigsten Schmierstellen empfiehlt sich nach jeweils 500 Betriebsstunden.

Reinigen mit Alkohol oder Spiritus

- . Löschkopf . Aufnahme/Wiedergabekopf
- Antriebspesen
- Bandteller . Zwischenräder
- . Tonrolle
- . Anpressrolle

Schmierung

- , Shell Alvania 2 (4822 390 20001) Dient zum Einfetten der Kugelbahnen, z.B. der Kugelbahnen zwischen Montageplatte und Schieber 53.
- Schmiermittel 10 (4822 390 10003)
- Zum Schmieren von Gleitflächen, z.B. der Bügel 505, 107
- . Tellus 33 (4822 390 10006)
- Zum Schmieren von Achsen und Lagern, z.B. Bandtellerachsen, Zwischenscheibenlagern, Tonrollenlager.
- Silikonenfett (4822 390 20011) Zum Schmieren von Kunststoff-Einzelteilen, z.B. Knopf 218, Schieber 205 und 219, Bügel 210.

Erforderliche Service-Hilfswerkzeuge

. Lehre für Höheneinstellung des	4822 402 60245
A/W-Kopfes Messcassette für Azimuteinstellung des A/W-Kopfes und für Bandgeschwindig-	8945 600 11501
keitsprüfung Federdruckmessgerät 355 g Federdruckmessgerät 50500 g Klemmringzange mit geraden Backen Vakuum-Lötkolben (220 V) Vakuum-Lötkolben (110 V)	4822 395 80029 4822 395 80028 4822 395 40006 4822 395 10018 4822 395 10019

REPARATURHINWEISE

Ausbauvorschrift (siehe Abb. 11)

- 1. Entferne den Batteriedeckel.
- 2. Enfferne die zwei Schrauben im Gehäuseboden.
- 3. Entferne die Rückwand.
- 4. Entferne die Zierleiste (siehe Beschreibung).
- 5. Entferne die vier Schrauben B an der Innenseite des Gehäuses.
- 6. Entferne die drei Abstimmknöpfe.
- 7. Entferne den Rahmen vom Gehäuse.

Anm.: Achte darauf dass beim beim Montieren des Rahmens im Gehäuse das Pause-Mechanismus richtig im Pauseknopf schnappt.

Entfernen der Zierleiste von der Vorderseite (siehe Abb. 11)

Hebe die Zierleiste vom oberen Gehäuse an und ziehe die Leiste nach vorne.

Drücke die beiden Nocken (in den Offnungen A des Gehäuses) von der Innenseite des Gehäuses her nach aussen und klappe die Zierleiste nach vorne.

Entfernen der Skala

- . Entferne die zwei Befestigungsschrauben (F). Die Skalenhalterung mit Skala kann jetzt nach vorne geklappt und entfernt werden,
- . Stecke einen Schraubenzieher unter die rechts befindlichen Nocken um auf diese Weise die Skala aus der Halterung zu drücken.
- . Schiebe die Skala nach rechts aus der Halterung.
- . Achte bei der Montage darauf, dass:
 - der EIN/AUS-Indikator auf richtige Weise mit dem Hebel zur Bedienung des EIN/AUS-Schalters gekoppelt wird; die Nocken an der Unterseite der Skalenhalterung sich gegenüber dem Seillauf in der richtigen Lage befinden; die Zeiger mit nichts in Berührung kommen.

Entfernen des Handgriffs (siehe Abb. 12)

- . Entferne Zierplatte 1.
- . Drücke den Handgriff so weit nach unten, dass die Schieber 3 herausgeschoben werden können,
- . Entferne Feder 2.
- Entferne Handgriff 5.
- . Entferne die Befestigungen 4.

Entfernen des Streifens für die Einstellung des Aufnahme/Wiedergabekopfes

- . Öffne den Recorderdeckel.
- . Drücke den Streifen über dem Recorderdeckel mit einem Schraubenzieher nach vorne (siehe Abb. 13).

- . Entferne die Drahtfedern über dem rechten Verriegelstreifen der Wellenbereichschaltereinheit.
- . Drehe die FM-Abstimmung bis zum Anschlag.
- . Befestige die Antriebspese des FM-Tuners mit einer Abgreifklemme, so dass die Pese nicht von der Trommel łaufen kann. . Entferne die Trommel der FM-Tuner-Einheit.
- . Entferne die FM-Tuner-Einheit (losschrauben und ablöten).
- Löse die beiden Befestigungsschrauben (H) vom EIN/AUS-Schalter, Der Schalter kann jetzt entfernt werden, indem man ihn nach unten schiebt und vom Hebel abkoppelt.
- Drücke den Verriegelstreifen nach vorne, so dass der Nocken auf dem Hebel freikommt und schiebe den Hebel nach unten. Montage des Hebels geschieht in umgekehrter Reihenfolge.
- Achte darauf, dass die FM-Tuner-Einheit und die Trommel in richtiger Stellung montiert werden.

Ersetzen der Wellenbereichtasten

- . An der Rückseite des Rahmens befinden sich in Höhe der Tasten Aussparungen (C) um die Tasten entfernen zu können (siehe Abb. 11).
- . Die Enden der Tasten sind federnd und sich mit einem Nocken versehen.
- . Drückt man die Enden der Tasten mit z.B. zwei Schraubenziehern so weit zueinander, dass die Nocken freikommen, dann können die Tasten entfernt werden.

Ersetzen des Schiebers eines Wellenbereichschalters

- . Entferne zuerst die Taste (siehe Beschreibung).
- . Entferne die Drahtfedern von dem Verriegelstreifen.
- Entferne den Kupplungsstreifen zwischen den beiden Verriegelstreifen; löse hierzu zwei Schrauben.
- . Entferne den Verriegelstreifen.
- Drücke den Schieber etwas nach unten und entferne die Messingbuchse, die den Schieber fixiert.

- Der Schieber kann jetzt durch die Öffnung unter dem Handgriff nach oben geschoben werden,
- Achte beim Montieren des Schiebers darauf, dass sich der Nocken an der Vorderseite befindet.

Ersetzen der Recordertasten

- . Die Tasten sind mittels eines Schnappschlosses auf dem Bedienungsmechanismus befestigt,
- . Baue den Recorder aus; löse hierzu die 3 Befestigungsschrauben (G) (siehe Abb. 11).
- . Entferne die Taste mit einem Schraubenzieher (siehe Abb. 14).

Ersetzen des Cassettendeckels (siehe Abb. 18)

- . Baue das Gerät aus.
- . Entferne die Feder.
- . Öffne den Deckel und drücke die Schieber (A) vom Deckel so weit zueinander, dass die Nocken freikommen. Nimm den Deckel jetzt nach vorne heraus.

Ersetzen des Schiebers vom Aufnahme/Wiedergabeschalter

- . Entferne den Antriebsbügel; löse hierzu Schrauben E (Abb. 16).
- Entferne das Kupplungsstück vom Schieber; drücke hierzu den Nocken vom Kupplungsstück aus der Öffnung im Schieber (siehe Abb. 15).
- . Schiebe alsdann den Schieber so weit wie möglich nach oben und drücke das Kupplungsstück nach unten vom Schalterschieber

Einstellen des Aufnahme/Wiedergabeschalters

- Einstellen des Aufnahme/Wiedergabeschalters kann durch
- Verstellen des Antriebsbügels erfolgen (siehe Abb. 16).
- . Drücke die Aufnahmetaste.
- . Bringe das Kupplungsstück vom Schalterschieber in die oberste Stellung bis zum Anschlag in der Printplatte und/oder Schaltergehäuse und ziehe die Schrauben (E) an.

Ersetzen der Teleskopantenne (siehe Abb. 7)

Löse die Befestigungsschraube (A) und schiebe die Antenne nach oben heraus.

Entfernen des Auswerfmechanismus von der Teleskopantenne (siehe Abb. 17)

- . Entferne die Befestigungsschraube (A) der Teleskopantenne.
- . Schiebe die Teleskopantenne nach oben heraus.
- . Entferne die zwei Befestigungsschrauben (M) von der Abdeckplatte 3.
- . Drücke den Nocken (B) der Abdeckplatte durch die Öffnung (C) seitlich im Rahmen nach innen und entferne die Abdeckplatte.
- . Der Auswerfmechanismus ist jetzt zugänglich.

Ausbauen der NF-Printplatte

- . Entferne die Antennenbuchse (Schnappschloss).
- Entferne die vier Befestigungsschrauben (D) vom Abschirmbügel (Abb. 11).
- Drücke den Bügel mit der NF-Printplatte nach oben, so dass dieser über den Nocken nach vorne gezogen werden kann.

Einstellen des Netzschalters

- . Die HF-Platte ist in vertikaler Richtung einstellbar. Zum Einstellen des Netzschalters muss die HF-Platte richtig montiert sein.
- . Drücke den Hebel zum Bedienen des Netzschalters nach unten. . Drücke den Netzschalter, der durch die Öffnung im Rahmen
- gleiten kann, bis zum Anschlag nach oben gegen den Hebel. Fixiere den Netzschalter in dieser Stellung (Schrauben H).

Ersetzen eines Potentiometers auf der Potentiometerplatte

- . Entferne die vier Einstellknöpfe (Lautstärke, Balance, Hochtöne, Tieftöne).
- . Entferne die zwei Befestigungsschrauben (L) und ziehe das Ganze nach hinten (Abb. 11).
- . Entferne die Muttern, mit denen das Potentiometer auf dem Bügel befestigt ist.
- . Lôte die beiden Stellen die zur Befestigung des Bügels mit der Printplatte dienen ab.
- Schiebe den Bügel über die Achsen des Potentiometers nach vorne,
- . Ersetze das Potentiometer.

Ersetzen der Sicherung im Transformator

- . Entferne die vier Befestigungsschrauben des Transformators und nimm ihn aus dem Gestell. Die Sicherung ist mit einem "Schnappschloss" im Transformator befestigt.
- . Löte die Anschlussdrähte ab.
- . Drücke die Sicherung vom Transformator und entferne sie.




Fig. 11




Fig. 13




Fig. 14





Fig. 16

Fig. 15

1 4822 460 10312 2 4822 492 31036 3 4822 404 10177 4 4822 404 10176 5 4822 498 40327
2 2 3
5 6 7
Fig. 18 1 4822 426 60042 6 4822 403 50485 2 4822 492 60352 7 4822 492 30651 3 4822 460 20083 8 4822 403 50494 4 4822 411 60204 9 4822 492 30649 5 4822 403 50609 10 4822 466 90676

LISTE MECHANISCHER TEILE	
Gehäuse	4822 425 5008
Fuss	4822 462 4022
Zierrahmen auf dem Gehäuse	4822 459 4024
Rückwand	4822 436 2001
Recorderdeckel	4822 426 6004
Teleskopantenne	4822 303 3012
Abstimmindikator	4822 347 1008
Deckel Batteriehalter	4822 423 4031
Batterie-Kontaktfeder	4822 492 5064
Batterie-Kontaktplatte	4822 492 6102
Zierplatte (links oben)	4822 462 7083
Scharnier für Deckel über Knöpfe	4822 417 1029
Deckel über Knöpfe	4822 426 6003
Zus. Auswerfer (Teleskopantenne)	4822 404 2013
Schmelzsicherungshalter	4822 256 3012
Spannungsumschalter	4822 272 1007
Knopf Spannungsumschalter	4822 535 9073
Knopf (Abstimmung)	4822 413 4055
Knopf (Lautstärke, Symmetrie, Bass, Hoch)	4822 413 4055
Knopf (Aus)	4822 410 3007
Knopf (Antennenauswerfer)	4822 410 3007
Knopf (Auswerfen der LS-Box)	4822 410 3007
Platte (Ein/Aus-Indikator)	4822 454 1027
Haltefeder Knopf	4822 492 6070
Haltefeder Knopf (Antenne, Aus)	4822 492 3103
Drucktaste (Wellenbereiche, usw.) Drucktaste (Batteriekontrolle) Drucktaste (Skalenbeleuchtung) Drucktaste für Recorder ohne Zierkappe Zierkappe für Drucktaste (Aufnahme)	4822 410 3007 4822 410 3007 4822 410 3007 4822 410 3007 4822 454 1027
Zierkappe für Drucktaste (Schnellspulen)	4822 454 1027
Zierkappe für Drucktaste (Wiedergabe)	4822 454 1027
Zierkappe für Drucktaste (Stop)	4822 454 1027
Mono/Stereo-Schalter (Mikrofon)	4822 277 2009
Aufnahme-Schalter	4822 277 3045
Schalter (Skalenbeleuchtung + Batteriekontrolle) Gehäuse für Schiebeschalter (AFR + Mono) Gehäuse für Schiebeschalter (UKW + MB) Gehäuse für Schiebeschalter (TA + TB) Gehäuse für Schiebeschalter (MW + Mikr)	4822 277 2013 4822 278 4000 4822 278 4000 4822 278 4000 4822 277 3045
Gehäuse für Schiebeschalter (KW)	4822 278 4000
Netzschalter	4822 276 1048
Führungsplatte für Schalter (LW)	4822 466 9068
Schieber von Schiebeschalter (AFR + Mono)	4822 278 3008
Schieber von Schiebeschalter (UKW + MB)	4822 278 3008
Schieber von Schiebeschalter (LW) Schieber von Schiebeschalter (TB + TA) Schieber von Schiebeschalter (MW + Mikr.) Schieber von Schiebeschalter (KW) Kupplungsstück für Schieber des Aufnahme- schalters	4822 278 3008 4822 278 3008 4822 278 3008 4822 278 3008 4822 404 1017

-		
	Printplatte Löschoszillator Feder für Schalter (AFR/Mono/TB/TA) Feder für Schalter (UKW/MB/KW) Feder für Schalter (LW) Feder für Schalter (MW)	4822 214 50104 4822 492 50971 4822 492 31034 4822 492 31035 4822 492 61796
	Feder für Schalter (Mikr) Lautsprecherstecker Anschluss Antenne AM+FM Anschluss TA/Mikr./TB Anschluss Lautsprecher (L+R)	4822 492 31033 4822 264 30041 4822 267 40129 4822 267 40163 4822 267 20123
	Anschluss für Netzschnur Trommel auf Drehkondensator Trommel auf FM-Einheit Stift für Seilrad Seilrad (gross)	4822 265 20088 4822 528 40176 4822 528 40177 4822 535 70457 4822 528 80527
	Seilrad (klein) Zahnrad, komplett AM-Zeiger FM-Zeiger Antriebsmechanismus für Aufnahme/ Wiedergabe-Schalter	4822 528 80528 4822 522 31112 4822 450 80372 4822 450 80371 4822 310 20246
	Antriebspese (0,8 mm) Bügel für Zus. Schalter (rechts) Bügel für Zus. Schalter (links) Kunststoff-Kupplungsbügel für Ausschalter Trommel (Symmetrie-Indikator)	4822 321 30102 4822 278 70019 4822 278 70021 4822 404 10175 4822 454 10272
	Trommel (Lautstärke, Hoch, Bass-Indikator) Tülle für Bügel mit Drehkondensator Feder für Schieber, Schalter Zus. Feder für Schalter Zus. Bügel für Schieber, Schalter Zus.	4822 454 10271 4822 325 60179 4822 492 61741 4822 492 61797 4822 404 10152
	Zus. Lautsprecherbox Rückwand LS-Box Deckel über Schnur, LS-Box Skala /00 Skala /16/22	4822 445 10027 4822 445 40004 4822 426 60041 4822 333 50393 4822 333 50403
	Skala /19 Skalenhalterung Isoliermat, für Leistungstransistor Netzschnur /00/22 Netzschnur /16/19	4822 333 50402 4822 466 70243 4822 255 40063 4822 321 10103 4822 321 1007
	FM-Tuner /00 FM-Tuner /16/19/22 Stereo-Dekoder	4822 210 1016 4822 210 1016 4822 214 5010



	0000	0 0 0 0	0000		***			
	4822 130 40229 4822 130 40229 4822 130 40229 4822 130 40229	4822 130 40229 4822 130 40229 4822 130 30773 4822 130 30272 4822 130 30312	4822 130 40229 4822 130 30266 4822 130 30663 4822 130 30663 4822 130 30663		4822 130 30266 4822 130 30266 4822 130 30256 4822 130 30256	4822 130 30313 4822 130 30414 4822 130 30414 4822 130 30313 4822 130 30313	4822 242 70113 4822 242 70146 4822 252 20007 4822 253 30025 4822 253 3019 4822 134 40285	4822 134 40285 4822 134 40285
	AA119 AA119 AA119	AA119 BZX79/C4V7 BA102 AA119 } pair	AA119 OF162 OF128 OF128 OF162	OF162 AA119 OF162 AA119 AA119	OF162 OF162 BA148 BA148 BZX79/CRV2	i	Hz Hz unsformer) 40 mA	W W
+	4444	A B B B A A	A POP	AAA OF	D BA		452 kl 460 kl (in tre 2 A 0.8 A 6.3 V-	& & & &
-d-	D214 D215 D216 D216	D219 D220 D406 D484a	D486 D488 D489 D490 D492	D493 D495 D498 D499 D500	D502 D503 D505 D506 D506	D508 D510 D511 D512 Various	XR516 XR516 VL1 VL420 VL421 LA423 LA423	LA424 LA425
	4822 130 40318 4822 130 40312 4822 130 40476 4822 130 40476 4822 130 40311	4822 130 40312 4822 130 40312 4822 130 40318 4822 130 40318 4822 130 40454	4822 130 40303 4822 130 40304 4822 130 40303 4822 130 40421	4822 130 40313 4822 130 40313 4822 130 40236 4822 130 40313 4822 130 40313	4822 130 40096 4822 130 40352 4822 130 40317 4822 130 40317	4822 130 40456 4822 130 40313 4822 130 40313 4822 130 40318 4822 130 40318 4822 130 40318 4822 130 40318	4822 130 40318 4822 130 40318 4822 130 40318 4822 130 40527 4822 130 40527	4822 130 40349 4822 130 40212 4822 130 40089
			40820				L	
	BC148b BC148 BC158 BC158 BC147	BC148 BC148 BC148b BC148b BC148b BF200		BF195d ' BC149b BC149b AC126 BC149b BC149b	AC127 AC128/01 BC148a BC148a	AC188 BC149b BC149b BC148b BC148b BC148b BC148b		AD162 } pair AD161 AC187/01
-TS-	TS201 TS202 TS203 TS204 TS204	TS206 TS207 TS208 TS209 TS401	TS402 TS403 TS440 TS442a	C TS448 TS449 TS451 TS452 TS453	TS455 TS456 TS458 TS459	TS460 TS463 TS465 TS465 TS467 TS468	a C ta	
	4822 125 20154 4822 122 30113 4822 121 50017 4822 125 50062 4822 125 50045	125 125 121 121 121	4822 122 30057 4822 125 50062 4822 121 50442 4822 121 50397 4822 125 50062	4822 121 50043 4822 125 50062 4822 121 50437 4822 125 50045 4822 121 50414 4822 121 50414		4822 122 30113 4822 124 20567 4822 122 30053 4822 122 30053 4822 122 30057 4822 122 30054 4822 122 30054	4822 121 40183 4822 122 30094 4822 122 30094 4822 122 30057 4822 122 30057 4822 124 20573 4822 124 20575 4822 124 20575	4822 121 40268 4822 122 30054 4822 122 30057 4822 122 30057 4822 124 20573 4822 124 20576
				A 89	•	V V	10 V 25 V 4 V	>>
	$\frac{\pm}{10\%}$ $\frac{\pm}{10\%}$ trimmer	a a c	+ 10 % trimmer + 5 % + 1 % trimmer	£ £		+ + + + + 100	%% %%% %% %%%%	+++++++ 10 %%%%% %%%%%% 10 %%%%%%
+	180 pF 110 pF 10 pF 20 pF	10 pF 10 pF 3 nF 4.3 nF 3 nF	2.7 nF 10 pF 6.8 nF 1.4 nF 10 pF	320 pF 10 pF 284 pF 20 pF 3 nF 4.3 nF	3 nF 1.2 nF 180 pF 180 pF	180 pF 220 µF 680 pF 680 pF 2.7 nF 1.2 nF	0.12 µF 220 pF 220 pF 2.7 nF 2.7 nF 100 µF 220 µF	0.68 µF 1.2 nF 2.7 nF 1.2 nF 2.7 nF 220 µF
-0-	C411a,b C585 C588 C589 C589	C593 C594 C597 C599 C600	C607 C610 C611 C612 C612	C616 C618 C621 C622 C626 C626	C634 C648 C655 C656	C657 C672 C673 C673 C674 C675	C678 C691 C699 C704 C724 C727	C733 C735 C740 C742 C774 C776
	4822 240 20099 4822 240 20099 4822 158 60323 4822 146 30281 4822 157 50713	4822 156 40569 4822 156 30396 4822 153 50115 4822 156 30244 4822 153 10081		4822 156 30244 4822 153 50115 4822 156 30244 4822 153 50108 4822 156 40535 4822 153 50113	4822 157 50582	4822 101 30214 4822 101 20408 4822 102 30159 4822 102 30174 4822 102 30159 4822 116 20011 4822 101 10021	111111111111111111111111111111111111111	1110
	a b c d Loudspeaker (L) Loudspeaker (R) Ferroceptor MW/LW Mains-trafo	8 6 1 - 2 4	240	6 8 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2200		0,125 W NTC trimpot, safety safety safety safety 0,125 W trimpot,
-8-	S405 S406 S406 S413 S519	S521 S527 S530 S533 S537	S539 S541 S544 S550 S553	\$556 \$562 \$565 \$568 \$571	S583	R427 R429 R431 R433 R437 R803 R821	R852 R853 R928 R936 R949 R950 R950	R956 R966 R967 R970 R971 R972 R978 R978 R986